

DermaSeta™



L'innovation soin du corps



RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈMES

RÉSOLUTIONS

• MODÈLE STANDARD

L'accessoire ne tourne pas.

Assurez-vous que les piles sont insérées correctement.

L'appareil met plus de temps qu'avant pour éliminer les poils/il ne les élimine plus du tout.

Passez le doigt sur le disque: s'il est lisse, il est temps de le remplacer. Suivez les instructions pour remplacer le disque Derma Crystal.

L'accessoire se détache lorsque j'allume mon appareil.

Assurez-vous que l'accessoire est fixé correctement. Lorsque vous le mettez en place, vous devez entendre un léger « clic » qui indique que l'accessoire est bien positionné.

La vitesse de mon appareil est réduite.

Veillez noter que la meilleure performance de **Derma Seta™** ne sera assurée qu'avec des piles alcalines neuves.

• MODÈLE LUXE

Mon **Derma Seta™** ne s'allume pas.

Pour que votre **Derma Seta™** s'allume, sa batterie doit être suffisamment rechargée. Laissez charger votre appareil pendant 4 heures avant de l'utiliser pour la première fois.

La batterie ne se recharge pas.

Afin d'éviter que la batterie perde de son autonomie ou que les piles ne se déchargent, ne laissez pas votre **Derma Seta™** trop longtemps déchargé.

Pas de lumière sur la LED du socle de charge:

Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché dans la prise et que le cordon est branché sur le socle de charge.

MERCİ !

Toute l'équipe Thane Direct vous remercie d'avoir acheté **Derma Seta™**.

Derma Seta™ élimine facilement les poils et exfolie la peau grâce à son disque exfoliant spécialement conçu à cet effet. Nous avons travaillé sans relâche pour faire de **Derma Seta™** votre meilleur allié pour une peau douce et nette. Après l'avoir soumis à de nombreux tests, nous sommes désormais en mesure d'offrir ce produit dans notre collection santé & beauté à domicile.

Nous souhaitons que votre **Derma Seta™** vous donne entière satisfaction...

Et une fois encore, merci!


SOMMAIRE

MISES EN GARDE	4 - 5
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	5 - 6
INTRODUCTION	7
AVANTAGES	8
LISTE DES PIÈCES - Modèle standard	9
LISTE DES PIÈCES - Modèle luxe	10
FONCTIONNEMENT	11 - 14
<i>Assemblage</i>	11
• <i>Modèle standard</i>	11 - 12
• <i>Modèle luxe</i>	13 - 14
ASTUCES	15
ACCESSOIRES FOURNIS	16 - 20
• <i>Accessoires Inclus</i>	16
• <i>Produits en bonus</i>	17
• <i>Accessoires en Option</i>	18
• <i>Changer les Accessoires fournis</i>	19
• <i>Remplacer les Tampons</i>	20
RESOLUTION DES PROBLEMES	21

- *REPLACEMENT DES TAMPONS D'ÉPILATION DERMA CRYSTAL*




Assurez-vous que le **Derma Seta™** est ETEINT avant de remplacer les Tampons d'Épilation Derma Crystal.

- 1) Décoller le Tampon d'Épilation Derma Crystal de la tête rotative.
- 2) Prenez le nouveau Tampon d'Épilation Derma Crystal et décollez l'autocollant au dos.
- 3) Alignez le bord du Tampon d'Épilation Derma Crystal avec le bord du support rotatif.



• **CHANGER D'ACCESSOIRE**

- 1) Assurez-vous que votre **Derma Seta™** est sur la position OFF avant de changer d'accessoire.
- 2) Retirez l'accessoire en insérant votre doigt dans une fente du côté de la tête rotative. Tirez l'accessoire vers vous.
- 3) Choisissez l'accessoire que vous souhaitez utiliser. Alignez les fentes de votre **Derma Seta™** avec les fixations de l'accessoire. Appuyez sur pour fixer.



⚠ MISE EN GARDE

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, expliqué dans le présent manuel.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des personnes présentant un handicap.
- La surveillance d'un adulte est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou sur un enfant.
- N'utilisez pas l'appareil sur un animal.
- Ne posez pas l'appareil sur une quelconque surface pendant son fonctionnement.
- **N'exercez pas une pression trop forte lorsque vous utilisez l'appareil; vous risqueriez de réduire l'efficacité du soin. Le moteur est programmé pour s'arrêter ou ralentir nettement en cas de pression trop forte.**
- Si vous traitez une pilosité importante, la première séance peut prendre un certain temps.

⚠ ATTENTION

- Si vous avez des problèmes de peau, une peau sensible ou des problèmes de circulation, consultez un dermatologue avant d'utiliser l'appareil.
- Usage externe uniquement.
- Ne retirez pas les poils situés sur les grains de beauté, les coups de soleil ou les brûlures.
- Évitez de pratiquer tout type de soin sur des coups de soleil.
- Pour le maillot, le cou et le visage, utilisez uniquement les accessoires adaptés à ces zones. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre Fonctionnement de ce manuel.
- N'appliquez pas de crème avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez des problèmes de peaux ou des irritations (psoriasis, eczéma, peau sensible, allergies, rougeurs, problèmes de circulation).
- En cas de doute, demandez un avis médical avant d'utiliser l'appareil.

⚠ ATTENTION - suite

- N'essayez pas d'éliminer les poils situés sur des plaies ouvertes, des coupures, des brûlures ou des verrues.
- Attendez un certain temps avant de réutiliser l'appareil sur une même zone; cela pourrait entraîner des brûlures.

! Remarque: 24 heures avant d'utiliser l'appareil, faire une petite zone d'essai pour tester la réaction d'une petite zone de votre peau. Si des irritations apparaissent, n'utilisez pas l'appareil et consultez un dermatologue.

! Remarque: dans certains cas, des rougeurs peuvent apparaître après l'utilisation. Cette réaction n'a rien d'anormal et disparaîtra après une heure ou deux. Assurez-vous que votre peau est complètement sèche avant d'utiliser l'appareil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Comme avec tout appareil électrique, prenez les précautions nécessaires lors de l'utilisation de l'appareil et lisez l'ensemble des instructions avant de l'utiliser.

- 1) Afin de limiter les risques de décès ou de blessure grave par électrocution:
 - ne plongez pas l'appareil dans l'eau. En cas de contact avec l'eau, débranchez immédiatement;
 - n'utilisez pas l'appareil sous la douche ou dans le bain;
 - débranchez toujours l'appareil après utilisation ou avant de le nettoyer.
- 2) Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, décrit ci-dessus, et n'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant.

ACCESSOIRES EN OPTION

- *Adaptateur pour modèle standard*

Si la batterie est épuisée, il vous suffit de brancher l'adaptateur pour utiliser votre Derma Seta™ sans interruption.

! Attention: retirez les piles de votre Derma Seta™ avant d'utiliser l'adaptateur.



- *Modèle luxe*

Livré avec une batterie rechargeable intégrée et un chargeur, pour ne jamais avoir à acheter de nouvelles piles. Le sélecteur de vitesse - indiqué sur la description du produit - vous permet de choisir entre 2 vitesses, débutant et avancé.

! Attention: Assurez-vous que l'appareil est ETEINT et reste ETEINT lorsque vous le chargez sur le support.



- *PRODUITS EN BONUS*

- *Accessoire*

Lisseuse pour les pieds

Cet accessoire à gros grain est spécialement conçu pour les endroits rugueux sur vos pieds.

! Note: NE PAS utiliser pour épiler les poils; n'utilisez QUE pour l'utilisation indiquée.

Modules Macro & Micro Massage

Choisissez entre deux tailles pour aider à réduire la cellulite. Ils améliorent aussi la circulation pour une apparence plus lisse.

Brosse nettoyage profond

Permet d'améliorer les bienfaits des crèmes pour le visage.



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ - suite

- 3) Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Gardez l'appareil éloigné des surfaces chaudes.
- 4) N'utilisez pas l'appareil et ne rechargez pas la batterie si la prise ou le câble le reliant au chargeur est endommagé(e) ou est entré(e) en contact avec de l'eau.
- 5) N'insérez pas de corps étranger dans la tête de l'appareil.
- 6) Ne jamais mélanger les piles. Remplacez-les toutes en même temps.
- 7) N'essayez pas de charger des piles non-rechargeables. Charger des piles non-rechargeables peut générer de l'hydrogène et un risque d'explosion.
- 8) Faites attention à la polarité quand vous installez ou remplacez les piles. Des piles mal installées (à l'envers) peuvent chauffer et causer un incendie.
- 9) Enlevez les piles usagées de l'appareil. Des piles vides détériorées peuvent couler et causer une corrosion.
- 10) Enlevez les piles quand l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période pour éviter la corrosion.
- 11) Gardez toujours les piles éloignées des enfants.

INTRODUCTION

Découvrez la toute dernière innovation qui permet d'éliminer les poils disgracieux facilement et sans douleur. Il vous est désormais possible de faire disparaître rapidement et efficacement les poils disgracieux des bras et des jambes pour une peau douce, soyeuse et rayonnante. Grâce à sa gamme d'accessoires, **Derma Seta™** vous permet de prendre soin de votre peau chez vous ou en voyage.

• ACCESSOIRES INCLUS

Derma Seta™ vous est livré équipé d'une série d'accessoires utiles pour une expérience beauté complète:

Tampon d'Épilation Derma Crystal – cet accessoire à grain fin est utilisé pour épiler et exfolier la peau en même temps. 5 autres tampons exfoliants sont inclus avec l'appareil. Merci de lire les instructions sur la façon de remplacer les Tampons d'Épilation Derma Crystal en page 20.

! Note: N'utilisez QUE cet accessoire pour épiler ou exfolier.

Pierre Ponce – à utiliser pour retirer les callosités ou la peau rugueuse sur les pieds. La Pierre Ponce est à utiliser sur des pieds humides qui ont été trempés pour de meilleurs résultats.

Tampon Corporel – à utiliser pour appliquer efficacement la crème sur votre corps aussi bien que pour enlever la peau sèche après exfoliation.

Épilateur de Visage – à utiliser pour épiler efficacement tous les poils disgracieux sur le visage.

Épilateur du Maillot – à utiliser pour épiler les poils du maillot.



ASTUCES

- Avec l'expérience, il vous sera plus facile de savoir quels mouvements donnent le meilleur résultat.
- Les résultats peuvent varier, mais vous constaterez l'effet optimal de votre **Derma Seta™** après 10 à 12 utilisations.
- Le Tampon Epilateur Derma Crystal est conçu pour être utilisé à sec et sera endommagé si vous l'utilisez avec des liquides, crèmes, crèmes de rasage ou autres gels.
- Lorsque vous remarquez que le disque devient lisse, changez-le pour obtenir de meilleurs résultats.

AVANTAGES

Nous savons à quel point mener une vie active tout en prenant soin de son apparence peut être difficile à gérer. **Derma Seta™** a été conçu en prenant compte de votre emploi du temps chargé. La conception de **Derma Seta™** est pratique et son fonctionnement extrêmement simple. Vous aurez alors le temps de profiter des choses importantes de la vie. Utiliser **Derma Seta™** demande moins de temps que le rasage, l'épilation à la cire ou la pédicure, pour un résultat identique. Oubliez la douleur, les dépenses et le temps passé en institut: **Derma Seta™** est idéal pour obtenir le résultat souhaité, quand vous le souhaitez.

Derma Seta™ est conçu pour épiler facilement et exfolier la peau en utilisant les Tampons Epilateurs Derma Crystal spécialement prévus à cet effet. Ces tampons sont excellents pour épiler en douceur vos bras et jambes et, à la différence de l'épilation laser, est utilisable sur tous types de peau.

Ce coffret beauté multi-usage est compact, portable et facile d'utilisation. Grâce à sa gamme d'accessoires, il est parfait pour éliminer les callosités, adoucir la peau et appliquer des crèmes, ou encore pour l'épilation classique.

Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de ces coupures ou irritations dues au rasage: **Derma Seta™** vous permet d'éliminer efficacement et sans douleur les poils disgracieux. Parce qu'il laisse la peau parfaitement épilée et douce et qu'il améliore la circulation sanguine pendant un à deux jours, **Derma Seta™** est le produit idéal pour une épilation facile et sans douleur.

LISTE DES PIÈCES – MODÈLE STANDARD



- 6) La tête de l'accessoire ne tourne que dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Appliquez le disque exfoliant sur la peau en pressant légèrement.
- 7) Déplacez le disque rotatif en mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre, en couvrant progressivement toute la surface. Vous percevrez une sensation de chaleur, ce qui est normal. Avec la pratique, vous pourrez déterminer la force exacte de la pression à exercer pour enlever efficacement les poils. Ne laissez pas le disque rotatif trop longtemps au même endroit.
- 8) L'action exfoliante génère une fine poudre blanche qui s'accumule sur votre peau. Ceci est normal: le processus d'élimination réduit les poils et la peau sèche en poudre, qui peut être enlevée grâce à la brosse nettoyante. (voir le chapitre Accessoires pour plus d'informations).
- 9) Touchez votre peau au fur et à mesure que vous déplacez l'appareil. Si vous devez repasser sur une zone oubliée ou sur des poils revêches, effectuez des mouvements circulaires jusqu'à ce que les poils aient disparu.
 - ! **Attention:** l'utilisation de votre Derma Seta™ sur une même zone pendant trop longtemps peut entraîner des brûlures.
- 10) Lorsque vous avez terminé, mettez le bouton marche/arrêt sur la position OFF et reposez l'appareil sur son socle.
 - ! **Attention:** Assurez-vous que l'appareil est sur OFF et demeure sur OFF lorsque vous le chargez sur le socle de charge.

• **MODÈLE LUXE**

1) Reliez le socle de chargement à l'adaptateur fourni avec l'appareil. Connectez le câble à une prise électrique: le témoin situé sur le socle s'allume. La lumière verte signifie que votre **Derma Seta™** est prêt à être utilisé. Si le témoin est rouge, l'appareil doit être rechargé. Pour un meilleur résultat, votre **Derma Seta™** doit être complètement rechargé.

! Remarque: le chargement de l'appareil peut durer jusqu'à 4 heures.

2) Lorsque votre **Derma Seta™** est rechargé (témoin vert allumé), assurez-vous que le bouton marche/arrêt est sur la position OFF et retirez votre **Derma Seta™** de son socle.

3) Retirez le film au dos du Tampon Epilateur Derma Crystal et apposez l'accessoire sur la tête rotative.

4) Alignez les fentes de votre **Derma Seta™** avec les fixations au dos de la tête rotative. Appuyez doucement sur l'accessoire pour le fixer.

5) Une fois la tête rotative en place, appuyez sur le bouton marche/arrêt (situé sur le côté de votre **Derma Seta™**) pour le mettre en position ON : la tête rotative se met alors en marche. En poussant le bouton par cran vers le haut vous pourrez choisir la vitesse que vous désirez : basse (Low) ou élevée (High).

! Attention: n'appliquez pas de crème avant l'utilisation.

LISTE DES PIÈCES – MODÈLE LUXE



FONCTIONNEMENT

Votre appareil Derma Seta™ et ses accessoires ont été élaborés avec soin pour vous offrir un fonctionnement simple et un excellent résultat. Le grain du disque Derma Crystal a été spécialement conçu pour éliminer les poils des bras et des jambes.

Pour un meilleur résultat, respectez les étapes suivantes:

Avant utilisation: si vous avez les cheveux longs, tenez-les éloignés de la tête rotative car ils pourraient être pris dans l'appareil. N'utilisez pas cet appareil si vous avez des irritations de peau ou des coupures.

ASSEMBLAGE

• MODÈLE STANDARD

- 1) Ouvrir le couvercle du boîtier des piles qui se trouve sur la poignée du **Derma Seta™**, et mettre six piles alcalines AA (voir schéma à l'intérieur du boîtier). Remettre le couvercle.
- 2) Retirez le film au dos du Tampon Epilateur Derma Crystal et apposez l'accessoire sur la tête rotative.
- 3) Alignez les fentes de votre **Derma Seta™** avec les fixations au dos. Appuyez doucement pour fixer.

4) Une fois l'accessoire correctement installé, appuyez sur le bouton marche/arrêt (situé sur le côté de votre **Derma Seta™**) pour le mettre en position ON.

5) La tête rotative ne tourne que dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Appliquez le disque exfoliant sur la peau en pressant légèrement.

! Attention: n'appliquez pas de crème avant l'utilisation.

6) Déplacez le disque rotatif en mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre, en couvrant progressivement toute la surface. Vous percevrez une sensation de chaleur, ce qui est normal. Avec la pratique, vous pourrez déterminer la force exacte de la pression à exercer pour enlever efficacement les poils. Ne laissez pas le disque rotatif trop longtemps au même endroit.

7) L'action exfoliante génère une fine poudre blanche qui s'accumule sur votre peau. C'est normal: le processus d'élimination réduit les poils et la peau sèche en poudre, qui peut être enlevée grâce à la brosse nettoyante. (voir le chapitre Accessoires pour plus d'informations).

8) Touchez votre peau au fur et à mesure que vous déplacez l'appareil. Si vous devez repasser sur une zone oubliée ou revêche, effectuez des mouvements circulaires jusqu'à ce que les poils aient disparu.

! Attention: l'utilisation de votre **Derma Seta™** sur une même zone pendant trop longtemps peut entraîner des brûlures.

9) Lorsque vous avez terminé, mettez le bouton marche/arrêt en position « OFF ».

! Attention: Soyez sûr d'ETEINDRE l'appareil avant de le placer sur le socle.

DermaSeta™

Distribué par:

Bestofshopping
www.bestofshopping.tv
www.bestofshopping.nl



Copyright © 2010 Thane International, Inc.

DS-FR 19/04/10